

Инструкция по заправке картриджа: ОКІ С-9300

Тонер-картриджи из серии Okidata C9300 рассчитаны на 15000 страниц при 5% покрытии. Они совместимы с машинами C9000, 9100, 9200, 9300 и C9500. Оригинальные номера: 41963604 (чёрный), 41963603 (синий), 41963603 (красный) и 41963601 (жёлтый). На картридже нет чипа.



1) Снимите пробку и вычистите весь оставшийся тонер.



2) Убедитесь, что тонерный порт закрыт, засыпьте необходимый тонер.



3) Вставьте на место пробку.